

Especificación de las Puertas

INSTALACIÓN

Existen muchos procedimientos para instalar una puerta en interiores, ya sea que se trate únicamente de la puerta o de un sistema de puerta y marco. Recuerde tener en cuenta lo siguiente:

INSTALACIÓN DE UNA PUERTA

Reemplazo la Hoja: Cuando vaya a reutilizar el marco de la puerta y a reemplazar únicamente una o dos hojas de una puerta (según sea el caso) usted puede utilizar esa misma hoja como muestra para definir el ancho y el alto que requiere. Las Puertas para Interiores Feather River no vienen con preparación para chapa o bisagras, por lo que usted deberá marcar la ubicación de las bisagras y perforar el orificio para la chapa utilizando la puerta que va a reemplazar como muestra. Feather River no fabrica puertas a la medida. Si va a cortar la puerta es indispensable que siga las instrucciones que se describen a continuación. Nota: Como sucede al cambiar cualquier puerta, el marco que ya está instalado debe estar a plomo, en escuadra y nivelado.

Puertas Embutidas: Cuando ordene una hoja para una puerta de este tipo usted deberá conocer la abertura libre terminada del marco de la puerta, así como la altura libre máxima tomando en cuenta los herrajes de la misma. Consulte la tabla de altura promedio de las puertas que se muestra a continuación.

Puertas Corredizas: Cuando ordene las hojas para una puerta corrediza, considere la abertura total terminada para determinar el ancho de las dos puertas necesarias para llenar el hueco. Considere $3/4"$ a $1"$ de empalme en el centro, donde las puertas se juntan. También es importante que tenga en cuenta la altura recomendada de acuerdo a los herrajes que vayan a usarse. Nota: En la mayoría de las instalaciones de puertas corredizas la altura terminada de la abertura debe ser de por lo menos $81-1/2"$ a $81-3/4"$ para una hoja de $80"$, y de $97-1/2"$ a $97-3/4"$ para una hoja de $96"$. Consulte siempre las instrucciones de instalación de los herrajes para determinar la abertura y el tamaño de la hoja correctas. Recuerde que las Puertas para Interiores Feather River tienen limitaciones en cuanto a las posibilidades de ajuste.

PESO PROMEDIO DE LAS PUERTAS

Colección Crown Jewel (80")	70-80 libras	Colección Crown Jewel (96")	90-100 libras
Colección Diamond Carved (80")	30-40 libras	Colección Diamond Carved (96")	50-60 libras
Colecciones Theme y Texture (80")	30-40 libras	Colecciones Theme y Texture (96")	50-60 libras

Nota: Los pesos se basan en una puerta de encino de $36"$ de ancho.

LINEAMIENTOS PARA EL AJUSTE

Si necesita cortar la puerta es indispensable que siga las instrucciones que se describen a continuación.

Ancho de la Puerta: Máximo $1/4"$ en cada lado, para un total de $1/2"$

Altura de la Puerta: Máximo $1/2"$ en la parte de arriba y de abajo, para un total de $1"$

INSTALACIONES DE SISTEMAS DE PUERTA Y MARCO

Al instalar un sistema de puerta y marco debe determinar primero el tamaño de la abertura terminada. Usted puede hacer esto quitando la puerta y el marco que ya están instalados y siguiendo las instrucciones que se describen en la sección "Cómo Medir". Otra regla de uso común es medir la altura y el ancho de la hoja como sigue:

Instalación en Marco Plano: Marco plano – consiste en un marco plano con tope, sin contramarco. Al medir, añada $2"$ a la hoja de la puerta a lo ancho y a lo largo para determinar el tamaño total de la abertura. Nota: Para la instalación de puertas dobles, considere el ancho de las dos hojas y agregue $2"$, y la altura de las hojas mas $2"$ para determinar la abertura total, para la instalación de una puerta doble con contrachapa. En el caso de las puertas dobles con molduras, siga el mismo procedimiento, pero añada $2-1/2"$ en las medidas de ancho.

Instalación en Marco Separado: Marco separado: es un marco de dos piezas donde el contramarco ya está puesto en ambos lados, el lado del marco donde van las bisagras está instalado (a plomo, escuadrado y nivelado), y entonces la otra parte del marco se coloca en la estructura que ya está colocada, utilizando clavos. Al medir, añada $2"$ a la hoja de la puerta a lo ancho y a lo largo para determinar el tamaño total de la abertura.

COMO MEDIR LA ABERTURA TERMINADA

1. Entre los montantes, mida el ancho en la parte de arriba, al centro y abajo de la abertura. Escriba la medida menor en el recuadro blanco. (de la abertura terminada, únicamente)

2. Del piso a la parte de arriba de del travesaño, mida la altura en los dos lados de la abertura. Escriba la medida menor en el recuadro blanco. (de la abertura terminada, únicamente)

